

Cet appareil s'utilise pour la fabrication des crêpes. La surface de la plaque de cuisson est antiadhésive et est ainsi facile à nettoyer. Cet appareil est conçu exclusivement pour la fabrication des crêpes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil! Veuillez respecter les consignes de sécurité afin d'éviter tout incident lié à une utilisation non conforme!
2. Conservez le mode d'emploi à portée pour les utilisations à venir. Si cet appareil est utilisé par une autre personne, celle-ci doit impérativement être informée des conditions d'utilisation et disposer du manuel.
3. N'utilisez l'appareil que pour la fabrication de crêpes et en intérieur.
4. Cet appareil est conçu exclusivement pour la préparation alimentaire.
5. Un usage inapproprié, une mauvaise utilisation de l'appareil ou tout dommage résultant d'un non-respect des consignes d'utilisation n'incombe en aucun cas la responsabilité du vendeur.
6. Avant la première utilisation, veuillez vérifier que les raccords et tensions électriques correspondent aux caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique. Cet appareil ne doit pas être utilisé ni par des enfants, ni par des personnes ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou n'ayant aucune expérience/connaissance de son utilisation. Dans le cas contraire, son utilisation doit être supervisée par une personne compétente et responsable, qui garantira le respect des règles de sécurité.
8. **DANGER D'ÉLECTROCUTION!** N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. En cas de dysfonctionnement, faites le réparer par un spécialiste qualifié.
9. Contrôlez régulièrement la prise, la fiche et le câble secteur. Si le câble secteur de cet appareil est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, le service clients ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
10. Protégez le câble d'éventuelles pressions, coupures, frottements, en le tenant à l'abri de surfaces pointues, tranchantes, chauffantes, et à l'abri des flammes.
11. **ATTENTION DANGER DE MORT!** Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide, ni lors de son fonctionnement, ni lors du nettoyage. Ne mettez jamais l'appareil au contact direct de l'eau ou d'un autre liquide.
12. N'ouvrez le boîtier sous aucun prétexte.

SOU DES ECOLES LAÏQUES

RILLIEUX LA PAPE

Fondé en 1882

A. DÉTAILS TECHNIQUES

Modèle	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Puissance (kW)	Dimensions (mm)
RCEC-3000-E	230	50	3	450*485*220
RCEC-6000-E	230	50	2x3	860*500*220
RCEC-3000-R	230	50	3	400*400*160

B. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

La température sur l'espace de travail ne doit pas dépasser 50°C.

Éloignez l'appareil de toute surface brûlante. Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane, stable, propre, sèche, réfractaire (résistante à la chaleur et au feu), et en dehors de la portée des enfants et des personnes handicapées mentales.

Placez l'appareil de manière à ce que la prise soit accessible à tout moment.

C. INSTALLATION ET UTILISATION DE L'APPAREIL

1. L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par une personne qualifiée.
2. La tension de fonctionnement de l'appareil doit être coordonnée avec la tension d'alimentation.
3. Ne posez pas l'appareil à côté d'objets inflammables afin d'éviter les risques d'incendie.

ATTENTION: La crêpière peut atteindre une température très élevée lorsqu'elle est en marche. Danger de brûlure! Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.

4. Allumez l'appareil et sélectionnez la température désirée à l'aide du thermostat. Lorsque la température est atteinte, le voyant vert s'allume et l'utilisation peut commencer.

CONSEIL: Les ustensiles nécessaires pour la cuisson (étaleur à pâte, spatule,...) doivent impérativement être composée de bois ou de matière plastique réfractaire (résistant à la chaleur et non-inflammable), pour ne pas endommager le revêtement antiadhésif. Veillez à ce que ces outils ne comportent aucun élément tranchant ou pointu.

5. Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt, puis débranchez-le. Laissez-le refroidir hors de la portée des enfants. Une fois refroidi, celui-ci devra être nettoyé comme décrit dans la section „Nettoyage et Entretien“.

D. TRANSPORT ET STOCKAGE

Pendant le transport, cet appareil doit être protégé des secousses, en particulier au niveau de la plaque de cuisson. Stockez-le dans un environnement sec et bien aéré, à l'abri de gaz corrosifs.